



Wasserzähler Typ 171A

Um Ihren aktuellen Zählerstand ablesen zu können:

1. Deckel/Klappe öffnen (nach oben klappen)
2. Digitale Anzeige ablesen -> Die Anzeige wechselt in regelmäßigen Abständen zwischen verschiedenen Anzeigewerten.
-> bitte achten Sie auf den kleinen Pfeil im Display, welcher auf die Einheit „m³“ am rechten Displayrand zeigt, weiterhin ist der Ablesewert durch einen nicht geschlossen Rahmen markiert. Siehe Foto Typ 171A
3. Durch das 10-sekündige Abdecken des Lichtsensors (Vertiefung mittig im unteren Drittel des Zählers) mit dem Finger, wechselt die Displayanzeige direkt zum aktuellen Zählerstand/Ablesewert.